BETA TREE

多口充电器使用说明

北京时代数维科技有限公司

https://www.betatree.cn

❶ 充电

1、将电源线接到充电器的电源插孔，另外一端接到220V的单相交流电，打开充电器侧面的电源开关。

2、**运动心率臂带充电**：将磁吸充电头插入充电器的USB接口，将运动心率臂带磁吸到充电头上即可。

3、**智能跳绳充电**：将充电线插入充电器的USB接口，充电线Type-c口与跳绳连接即可。

⚠ 备注：臂带、跳绳专用充电器，不支持其它设备充电。



❷ 基本参数

产品名称	多口充电器
产品品牌	贝塔树
产品型号	HUB-0602
工作电压	单相AC：100-240V　50/60HZ
功　　率	400W
单口电压	5±0.5V
单口电流	0.1-2.4A
尺　　寸	320mm*280mm*75mm
接　　口	USB 60个
证　　书	CCC 认证

❸ 注意事项

1、产品属于运动心率臂带专用充电器，请勿用于其他产品充电。如有异常（如电线异常发热，电线绝缘层破裂，异常噪音、气味、烟雾、温度过高、充电欠压或过压等现象），请及时联系厂家，切勿自行维修或改装部件。

2、切勿在过于潮湿的地方使用，可能会产生漏电和发生火灾风险。

3、如长期不使用或在雷雨天气，请切断充电器的电源，避免充电器受损。

4、在市电电压低于100V时，请不要使用充电器。

5、禁止在充电器上放置水杯、小金属件等，以防止进水和金属片掉入充电器内部而产生短路，漏电等异常。

6、请勿用湿手操作开关，进行清洁保养时，请先断开电源和开关。

7、请勿阻塞出风散热口，以免影响产品的功效。

8、如长时间不使用，请关闭电源。